

RM-LP100 ファームウェアアップデート (V0310) について

追加・変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。

操作対象カメラの追加

「KY-PZ510N」のカメラについて操作が可能になりました。

機種名	対応バージョン
KY-PZ100	生産初号機～
GY-HM200/GY-HM200BB	V0310 以降
GY-HM660	V0110 以降
GY-HM850	V0305 以降
GY-HM250/GY-HM250BB	生産初号機～

機種名	対応バージョン
GY-HM280/GY-HM280BB	生産初号機～
KY-PZ400N	生産初号機～
KY-PZ200N/KY-PZ200	生産初号機～
KY-PZ510N	生産初号機～

各カメラ制御の対応機能表

操作可能な設定 および 機能は下記「対応機能表」をご参照ください。

【対応機能表：カメラレコーダー関連】

✓：操作可 / —：操作不可

設定ボタン	割り付け機能	GY-HM200/ GY-HM200BB	GY-HM250/ GY-HM250BB	GY-HM280/ GY-HM280BB	GY-HM660	GY-HM850
ズームレバー	PAN/TILT	—	—	—	—	—
	ZOOM (W/T)	✓	✓	✓	✓	✓(※1)
フォーカスノブ/ プッシュオートボタン	FOCUS / PUSH AUTO	✓	✓	✓	✓	✓(※1)
F1/F2 ノブ	WB R/B	✓	✓	✓	✓	✓
	AE LEVEL	✓	✓	✓	✓	✓
	SPEED (PAN / TILT)	✓	✓	✓	✓	✓
	SHUTTER	✓	✓	✓	✓	✓
	GAIN	✓	✓	✓	✓	✓
	IRIS	✓	✓	✓	✓	✓(※1)
	FOCUS	✓	✓	✓	✓	✓(※1)
	DETAIL	✓	✓	✓	✓	✓
F3 レバー	MASTER BLACK	✓	✓	✓	✓	✓
	NONE	✓	✓	✓	✓	✓
	ZOOM	✓	✓	✓	✓	✓(※1)
	IRIS	✓	✓	✓	✓	✓(※1)
	FOCUS	✓	✓	✓	✓	✓(※1)
USER1/USER2 ボタン	MASTER BLACK	✓	✓	✓	✓	✓
	EXPOSURE	—	—	—	—	—
	WHITE BALANCE	✓	✓	✓	✓	✓
	AWB TRIGGER	✓	✓	✓	✓	✓
	FOCUS	✓	✓	✓	✓	✓(※1)
	STREAMING	✓	✓	✓	✓	✓
SETTINGS	REC	✓	✓	✓	✓	✓
	Preset Position “STORE” / “DELETE”	—	—	—	—	—
	Network Camera registration “AUTO”	—(※2)	—(※2)	—(※2)	—(※2)	—(※2)
	VIDEO “ON” / “OFF”	—(※2)	—(※2)	—(※2)	—(※2)	—(※2)
	MENU Control	✓	✓	✓	✓	✓

(※1) 標準レンズ（富士フイルム株式会社「FUJINON」レンズ）以外では動作しません。

(※2) 動作はしませんが、「RM-LP100」の画面には“Completed”が表示されません。

【対応機能表：PTZ リモートカメラ関連】

✓：操作可 / —：操作不可

設定ボタン	割り付け機能	KY-PZ100	KY-PZ400N (※ 3)	KY-PZ200N/ KY-PZ200 (※ 4)	KY-PZ510N (※ 5)
ズームレバー	PAN/TILT	✓	✓	✓	✓
	ZOOM (W/T)	✓	✓	✓	✓
フォーカスノブ/ プッシュオートボタン	FOCUS / PUSH AUTO	✓	✓	✓	✓
F1/F2 ノブ	WB R/B	✓	✓	✓	✓
	AE LEVEL	✓	—	—	—
	SPEED (PAN / TILT)	✓	✓	✓	✓
	SHUTTER	✓	✓	✓	✓
	GAIN	✓	✓	✓	✓
	IRIS	✓	✓	✓	✓
	FOCUS	✓	✓	✓	✓
	DETAIL	✓	—	—	—
	BRIGHT	—	✓	✓	✓
MASTER BLACK	—	—	—	—	
F3 レバー	NONE	✓	✓	✓	✓
	ZOOM	✓	✓	✓	✓
	IRIS	✓	✓	✓	✓
	FOCUS	✓	✓	✓	✓
	MASTER BLACK	—	—	—	—
USER1/USER2 ボタン	EXPOSURE	✓	✓	✓	✓
	WHITE BALANCE	✓	✓	✓	✓
	AWB TRIGGER	✓	✓	✓	✓
	FOCUS	✓	✓	✓	✓
	STREAMING	✓	✓	✓	✓
	REC	✓	—	—	—
SETTINGS	Preset Position "STORE" / "DELETE"	✓	✓	✓	✓
	Network Camera registration "AUTO"	✓	✓	✓	✓
	VIDEO "ON" / "OFF"	✓	✓	✓	✓
	MENU Control	✓	✓	✓	✓

(※ 3) RM-LP100 ファームウェア V0300 より対応

(※ 4) RM-LP100 ファームウェア V0301 より対応

(※ 5) RM-LP100 ファームウェア V0310 より対応

メモ： _____

リモートコントローラー「RM-LP100」に「GY-HM200/GY-HM200BB」「GY-HM250/GY-HM250BB」「GY-HM280/GY-HM280BB」「GY-HM660」「GY-HM850」のカメラレコーダーを接続した場合には、下記機能は操作できません。

- “PAN / TILT” の操作はできません。
- “EXPOSURE” 機能は動作しません。
- “Preset Position” の登録・削除はできません。
- IP アドレス自動割り当て機能は利用できません。予めカメラに設定済みの IP アドレスを「RM-LP100」に手動で登録してください。
- VIDEO “ON” / “OFF” 機能は動作しません。カメラ本体の電源を“入・切”する場合は、カメラ本体を操作してください。
- “SHUTTER”、“GAIN”、“IRIS” および “WHITE BALANCE” を操作する場合は、カメラ本体のフルオートモードを“オフ”にしてください。ただし、フルオートモードが“オフ”でも、各種モードの設定により操作できない場合があります。
- 「RM-LP100」からは、フルオートモードの設定および解除はできません。カメラ本体の操作で行なってください。

フルオートモード“オン/オフ”での「操作可」または「操作不可」については、下記表を参照願います。

✓：操作可 / —：操作不可

設定ボタン	割り付け機能	フルオートモード		
		オン	オフ	
フォーカスノブ/ プッシュオートボタン	FOCUS / PUSH AUTO	✓	✓	
F1/F2 ノブ	WB R/B	✓	A / B / FAW Preset (PRST) ✓	
	AE LEVEL	✓	SHUTTER OFF / EEI	✓
			GAIN AGC / ALC	✓
			IRIS AUTO	✓
			上記以外	—
	SPEED (PAN / TILT)	✓	✓	
	SHUTTER	—	OFF / EEI	—
			上記以外	✓
	GAIN	—	AGC / ALC	—
			上記以外	✓
IRIS	—	AUTO	—	
		MANUAL	✓	
FOCUS	✓	✓ (※ 6)		
DETAIL	✓	✓		
MASTER BLACK	✓	✓		
F3 レバー	NONE	✓	✓	
	ZOOM	✓	✓	
	IRIS	—	✓	
	FOCUS	✓	✓	
	MASTER BLACK	✓	✓	
USER1/USER2 ボタン	EXPOSURE	—	—	
	WHITE BALANCE	—	✓	
	AWB TRIGGER	—	✓	
	FOCUS	✓	✓	
	STREAMING	✓	✓	
REC	✓	✓	✓	

(※ 6) GY-HM850 のみ

カメラ本体の「AUTO FOCUS / 11」には、工場出荷設定では“AUTO FOCUS”が割り当てられています。
この「AUTO FOCUS / 11」は「スライドスイッチ」のため、「RM-LP100」で操作する場合は、“AUTO FOCUS”以外の機能を割り当てる必要があります。

各設定ボタンの割り当て表

RM-LP100 の各設定ボタンの割り当ては、下記表を参照願います。

「GY-HM200/GY-HM200BB」 「GY-HM250/GY-HM250BB」 「GY-HM280/GY-HM280BB」 「GY-HM660」 「GY-HM850」 を接続時

設定ボタン	LIVE	EXPOSURE	WHITE BALANCE
F1	AE LEVEL	GAIN	WB R
F2	IRIS	SHUTTER	WB B
F3	MASTER BLACK	IRIS	NONE
USER1	FOCUS	EXPOSURE	WB
USER2	REC	STREAMING	AWB TRIGGER

「KY-PZ100」 「KY-PZ400N」 「KY-PZ200N/KY-PZ200」 「KY-PZ510N」 を接続時

設定ボタン	LIVE	EXPOSURE	WHITE BALANCE
F1	AE LEVEL	GAIN	WB R
F2	SPEED	SHUTTER	WB B
F3	NONE	IRIS	NONE
USER1	FOCUS	EXPOSURE	WB
USER2	REC	STREAMING	AWB TRIGGER