



## RM-LP100 ファームウェアアップデート(V0300)について

追加・変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。

### 操作対象カメラの追加

■ 「GY-HM280/280BB」「KY-PZ400N」のカメラについて操作が可能になりました。

機種名	対応バージョン
KY-PZ100	生産初号機～
GY-HM200/200BB	V0310以降
GY-HM660	V0110以降
GY-HM850	V0305以降
GY-HM250/250BB	生産初号機～

機種名	対応バージョン
GY-HM280/280BB	生産初号機～
KY-PZ400N	生産初号機～
KY-PZ200N/200	生産初号機～

### 各カメラ制御の対応機能表

■ 操作可能な設定 および 機能は下記「対応機能表」をご参照ください。

#### 【対応機能表：カメラレコーダー関連】

○：操作可 / ×：操作不可

設定ボタン	割り付け機能	GY-HM200 / HM200BB	GY-HM250 / HM250BB	GY-HM280 / HM280BB	GY-HM660	GY-HM850
レバー	PAN/TILT	×	×	×	×	×
	ZOOM(W/T)	○	○	○	○	○(※1)
専用ボタン	FOCUS / PUSH AUTO	○	○	○	○	○(※1)
F1 / F2 ダイヤル	WB R/B	○	○	○	○	○
	AE LEVEL	○	○	○	○	○
	SPEED(PAN / TILT)	○	○	○	○	○
	SHUTTER	○	○	○	○	○
	GAIN	○	○	○	○	○
	IRIS	○	○	○	○	○(※1)
	FOCUS	○	○	○	○	○(※1)
	DETAIL	○	○	○	○	○
	MASTER BLACK	○	○	○	○	○
F3 ダイヤル	NOTE	○	○	○	○	○
	ZOOM	○	○	○	○	○(※1)
	IRIS	○	○	○	○	○(※1)
	FOCUS	○	○	○	○	○(※1)
	MASTER BLACK	○	○	○	○	○
USER1/USER2 ボタン	EXPOSURE	×	×	×	×	×
	WHITE BALANCE	○	○	○	○	○
	AWB TRIGGER	○	○	○	○	○
	FOCUS	○	○	○	○	○(※1)
	STREAMING	○	○	○	○	○
SETTINGS	REC	○	○	○	○	○
	Preset Position “STORE” / “DELETE”	×	×	×	×	×
	Network Camera registration “AUTO”	×(※2)	×(※2)	×(※2)	×(※2)	×(※2)
	VIDEO “ON” / “OFF”	×(※2)	×(※2)	×(※2)	×(※2)	×(※2)
	MENU Control	○	○	○	○	○

(※1) 標準レンズ(富士フイルム株式会社「FUJINON」レンズ)以外では動作しません。

(※2) 動作はしませんが、「RM-LP100」の画面には“Completed”が表示されます。

【対応機能表：PTZリモートカメラ関連】

○：操作可 / ×：操作不可

設定ボタン	割り付け機能	KY-PZ100	KY-PZ400N (※3)	KY-PZ200N / 200(※3)
レバー	PAN/TILT	○	○	○
	ZOOM(W/T)	○	○	○
専用ボタン	FOCUS / PUSH AUTO	○	○	○
F1 / F2 ダイヤル	WB R/B	○	○	○
	AE LEVEL	○	×	×
	SPEED(PAN / TILT)	○	○	○
	SHUTTER	○	○	○
	GAIN	○	○	○
	IRIS	○	○	○
	FOCUS	○	○	○
	DETAIL	○	×	×
	BRIGHT	×	○	○
	MASTER BLACK	×	×	×
F3 ダイヤル	NOTE	○	○	○
	ZOOM	○	○	○
	IRIS	○	○	○
	FOCUS	○	○	○
	MASTER BLACK	×	×	×
USER1/USER2 ボタン	EXPOSURE	○	○	○
	WHITE BALANCE	○	○	○
	AWB TRIGGER	○	○	○
	FOCUS	○	○	○
	STREAMING	○	○	○
SETTINGS	REC	○	×	×
	Preset Position “STORE” / “DELETE”	○	○	○
	Network Camera registration “AUTO”	○	○	○
	VIDEO “ON” / “OFF”	○	○	○
	MENU Control	○	○	○

(※3)RM-LP100 ファームウェア V0300より対応

メモ：リモートコントローラー「RM-LP100」に「GY-HM200/200BB」「GY-HM250/250BB」「GY-HM280/280BB」「GY-HM660」「GY-HM850」のカメラレコーダーを接続した場合には、下記機能は操作できません。

- ・“PAN / TILT”の操作はできません。
- ・“EXPOSURE”機能は動作しません。
- ・“Preset Position”の登録・削除はできません。
- ・IPアドレス自動割り当て機能は利用できません。予めカメラに設定済みのIPアドレスを「RM-LP100」に手動で登録してください。
- ・VIDEO “ON” / “OFF”機能は動作しません。カメラ本体の電源を“入・切”する場合は、カメラ本体を操作してください。
- ・“SHUTTER”、“GAIN”、“IRIS”および“WHITE BALANCE”を操作する場合は、カメラ本体のフルオートモードを“オフ”にしてください。ただし、フルオートモードが“オフ”でも、各種モードの設定により操作できない場合があります。
- ・「RM-LP100」からは、フルオートモードの設定および解除はできません。カメラ本体の操作で行ってください。

フルオートモード“オン / オフ”での「操作可」または「操作不可」については、下記表を参照願います。

○:操作可 / ×:操作不可

設定ボタン	割り付け機能	フルオートモード		
		オン	オフ	
専用ボタン	FOCUS / PUSH AUTO	○	○	
F1 / F2 ダイヤル	WB R/B	○	A / B / FAW	○
			Preset (PRST)	×
	AE LEVEL	○	SHUTTER OFF / EEI	○
			GAIN AGC / ALC	○
			IRIS AUTO	○
			上記以外	×
	SPEED (PAN / TILT)	○	○	
	SHUTTER	×	OFF / EEI	×
			上記以外	○
	GAIN	×	AGC / ALC	×
上記以外			○	
IRIS	×	AUTO	×	
		MANUAL	○	
FOCUS	○	○(※4)		
DETAIL	○	○		
MASTER BLACK	○	○		
F3 ダイヤル	NONE	○	○	
	ZOOM	○	○	
	IRIS	×	○	
	FOCUS	○	○	
	MASTER BLACK	○	○	
	EXPOSURE	×	×	
USER1/USER 2 ボタン	WHITE BALANCE	×	○	
	AWB TRIGGER	×	○	
	FOCUS	○	○	
	STREAMING	○	○	
	REC	○	○	

(※4) GY-HM850のみ

カメラ本体の「AUTO FOCUS / 11」には、工場出荷設定では“AUTO FOCUS”が割り当てられています。  
この「AUTO FOCUS / 11」は「スライドスイッチ」のため、「RM-LP100」で操作する場合は、“AUTO FOCUS”以外の機能を割り当てる必要があります。

### 各設定ボタンの割り当て表

RM-LP100の各設定ボタンの割り当ては、下記表を参照願います。

「GY-HM200/200BB」「GY-HM250/250BB」「GY-HM280/280BB」「GY-HM660」「GY-HM850」を接続時

設定ボタン	LIVE	EXPOSURE	WHITE BALANCE
F1	AE LEVEL	GAIN	WB R
F2	IRIS	SHUTTER	WB B
F3	MASTER BLACK	IRIS	NONE
USER1	FOCUS	EXPOSURE	WB
USER2	REC	STREAMING	AWB TRIGGER

「KY-PZ100」「KY-PZ400N」「KY-PZ200N/200」を接続時

設定ボタン	LIVE	EXPOSURE	WHITE BALANCE
F1	AE LEVEL	GAIN	WB R
F2	SPEED	SHUTTER	WB B
F3	NONE	IRIS	NONE
USER1	FOCUS	EXPOSURE	WB
USER2	REC	STREAMING	AWB TRIGGER